

Montageanleitung für den Schneeräumschieber

1. Sie bekommen von uns den Schieber sowie eine Beipacktüte mit einer Schraube, einer Mutter, einer Hülse, 2 großen und einer kleinen Unterlegscheibe.

2. Platzieren Sie die Hülse zwischen den Blechen an der Kehrbürste und befestigen Sie diese mit Schraube, Mutter und kleiner Unterlegscheibe. Nutzen Sie hierzu passendes Werkzeug wie einen Ring-Maulschlüssel.



3. Schieben Sie die großen Unterlegscheiben auf die Aufnahmestangen, bevor Sie auf diese das Räumschild stecken. Achten Sie darauf, dass der Haken am Räumschild an der anfangs montierten Hülse einhakt.

